



GLIDiC TW -6100

かんたんガイド

本書では基本的な使い方について説明しています。詳しい使い方については、下記QRコードから「取扱説明書」をご覧ください。



- ・複数の機器とペアリングする
- ・LEDの見方
- ・Siri/音声コントロールを使う
- ・イヤホンのバッテリー残量を確認する など

はじめに

●本製品をご使用前に本書を必ずお読みいただき、お読みいただいた後は、大切に保管してください。


●一般的なスマートフォンでの画面や手順を記載しています。お使いの機器や環境により、表示や手順が異なります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

注意

- 充電用ケースは、防滴/耐汗ではありません。ケースをぬらしたり、ぬれたイヤホンを収納したりしないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。
- イヤホンは完全防水ではありません。水中に沈めたり水中で使用したりしないでください。また、マイクやスピーカーに水が付着すると音質が変化することがあります。その場合、乾いた布で拭くか、乾燥させてください。

パッケージの中を確認する

イヤホン (左/右) ×1





イヤピース



*: ご購入時、イヤホンに装着されています。

充電用ケース ×1




※ケースの充電には、USB ACアダプタまたはUSBポート付きパソコンが必要です。

充電用ケーブル ×1

かんたんガイド/保証書 ×1 (本書)

ペアリング (接続) する

①左右のイヤホンを充電用ケースから取り出す
※モノラル使用の場合でも、初回はこの手順でペアリングしてください。



自動でペアリングモードに入ります。
▶▶▶右イヤホン*からペアリングモード開始のサウンドが鳴ります。
*: 左 (L) の場合もあります。

②対応機器で、ペアリング操作をする
<スマートフォンでの操作例>

※お使いの環境により、手順や表示が異なります。
※Bluetooth設定画面で表示されるイヤホン名が、「Headset」と表示される場合があります。


1. ホーム画面で、「設定」をタップする



3. [Bluetooth] をONにする



4. [GLIDiC TW-6100] をタップする



ペアリングが完了すると、対応機種種の画面に接続完了などと表示され、LEDが赤・白の点滅から白のみの点滅に変わります。

▶▶▶ペアリング完了のサウンドが鳴ります。

5. ペアリング要求のメッセージが表示されたら、「ペアリング」をタップする
※表示されないこともあります。



次のように表示されたらペアリング完了です。



2回目以降は、左右両方のイヤホンを充電用ケースから取り出すと、自動的に左または右に再接続されます。またどちらか片方だけのイヤホンを取り出していると、モノラルとしてお使いいただけます。

③イヤホンを探す「Tile」機能を設定する
※あとから設定することもできます。

Tileとは

イヤホンを失くしても、スマホからイヤホンの音を鳴らしたり、Tileアプリの地図でBluetooth通信を最後に接続した場所を確認できます。左右どちらか片方を失くしても場所がわかります。

1.Tileアプリをインストールする



App Store



Google Play

2.アカウント登録後、[新しい端末を追加] から [GLIDiC] を選択し、画面に従って本製品を登録する

※Tileご利用の承諾とプライバシーポリシーの同意が必要です。
※Tileの機能には一部、有料のサービスがあります。
※Tileについて詳しくは、以下をご覧ください。



<https://thetileapp.jp/>

? ペアリングの手順を誤った

右記の「登録情報を削除したい (リセット)」に従って、リセットしてからやり直してください。

? 使っている機器でのペアリングの手順がわからない

お使いの機器によって、手順は異なります。お使いの対応機器の取扱説明書をご覧ください。

通話をする

多機能ボタンで操作します。

通話	左 (L)	右 (R)
電話を受ける	どちらかを1回押す	
通話終了/着信拒否	どちらかを長押し	
マイクミュートON/OFF	—	通話中に1回押す*

*: モノラル時、左右どちらかのイヤホンを通話中に1回押すと、マイクミュートON/OFFが切り替わります。

ANC/外音取り込み機能を使う

音楽再生中、通話中、または待機中 (接続中)、多機能ボタンを押すたびに、ANC (アクティブノイズキャンセリング) と外音取り込み機能のON/OFFが切り替わります。

※モノラル時、ANCおよび外音取り込み機能の変更はできません。

ANC/外音取り込み	左 (L)	右 (R)
OFF	—	
ANC ON	1回押す	
外音取り込みON	—	
OFF	—	

音楽再生/音量調整をする

多機能ボタンで操作します。

※お使いの機器やOSにより動作が異なります。

音楽	左 (L)	右 (R)
再生/停止	—	1回押す
曲送り*1	—	長押し (2秒)
曲戻し*2	長押し (2秒)	—

*1: 曲送りは、次の曲の頭出しをします。


*2: 曲戻しは、前 (または再生中) の曲の頭出しをします。

音量	左 (L)	右 (R)
音量上げる	—	2回押す
音量下げる	2回押す	—

電源を入れる/切る

電源を入れる


イヤホンを充電用ケースから取り出す



電源を切る

イヤホンを充電用ケースに収納する

※正しく収納されていることを確認してからふたを開けてください。



イヤホンの充電が始まります。

ケース/イヤホンを充電する

充電用ケースを充電する

充電用ケーブルを背面に接続する




バッテリー残量に応じて点灯/点滅

※イヤホンを収納した状態で、充電用ケースとイヤホンを同時に充電することもできます。
※充電用ケースが満充電になると、LEDが消灯します。

イヤホンを充電する

充電用ケースに収納する




※イヤホンが満充電になると、消灯します。

再接続する/接続解除する

再接続する

2回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出したときに自動的に再接続されますが再接続されない場合、対応機器で以下の操作をします。
操作例: [設定] → [Bluetooth] の順にタップし、一覧で [GLIDiC TW-6100] をタップ



接続解除する

対応機器で接続解除の操作をします。


操作例: [設定] → [Bluetooth] の順にタップし、[Bluetooth] を [オフ] にする



登録情報を削除したい (リセット)

イヤホンに登録されている機器の情報を削除したい場合や、動作が不安定な場合、リセットしてください。

① 充電用ケースに入れた状態で、左右のイヤホン (L/R) の多機能ボタンを5秒間押す



② 対応機器で、ペアリングを解除する (ペアリング済みの場合)

操作例:

[設定] → [Bluetooth] → [GLIDiC TW-6100] で、[このデバイスの登録を解除] または [切断] をタップ

③ 対応機器と接続する場合、左記「ペアリング (接続) する」に従ってペアリングする

リセット後はイヤホンがペアリングモードに入るまで少し時間がかかります。

左右のイヤホンを充電用ケースから取り出した後、イヤホンどうしを近づけて置いたまま、右または左イヤホンが赤と白で点滅してペアリングモードに入るまでお待ちください。

Thank You

ご購入いただきありがとうございました。
レビューやSNSでのご意見、ご感想を
お待ちしております!

GLIDiCの最新情報は公式SNSでご確認ください。

@glidicofficial

Twitter / Facebook / Instagram

